

- Nous vous recommandons de traiter les charnières une à deux fois par année à l'aide du spray Never-Seez. Vaporisez une petite quantité de produit sur les charnières. Vous pouvez acheter ce spray dans un commerce spécialisé.
- Les joints des portes s'usent malgré leur haute résistance à la température élevée. Nous vous recommandons de contrôler ces joints avant chaque période de chauffe. Le cas échéant, veuillez contacter votre commerce spécialisé qui va les fournir et changer (payant).

### Accessoire

Aimez-vous faire des barbecues? Vous trouverez la bonne grille (modèle large) pour le modèle QUADRO dans un commerce spécialisé ou vous pouvez la commander directement sur notre site internet [www.attika.ch](http://www.attika.ch).



## Informations importantes concernant QUADRO

### Données technique

- Puissance nominale	7 kW
- Charge de bois / h:	2.2 kg (hêtre)
- Poids:	
QUADRO acier	193 kg
QUADRO pierre ollaire	255 kg
- Sortie de fumée:	180 mm
- volume chauffé max.	300 m <sup>3</sup>
- Temps de combustion:	ca. 45 min.
- Puissance min. / max. par h:	3-9 kW
- Débit massique des gaz de combustion g/s:	7,8
- Température des gaz de fumée:	300°C
- Tirage nécessaire:	0.11 mbar
- Tirage nécessaire (à 80% de puissance calorifique nominale):	0.10 mbar

**Veuillez lire attentivement le «Mode d'emploi» général (tout particulièrement les remarques de sécurité et d'utilisation). Les informations présentées ici sont complémentaires aux «Mode d'emploi» général.**

## Utilisation

La commande à un levier simplifie significativement l'allumage de QUADRO. Veuillez tenir compte de la description détaillée présentée au point **Allumage (page 8/9)** du «Mode d'emploi» général.



- 0** = Position: **arrivée d'air fermée**. Dans cette position, l'apport d'air primaire et secondaire est **fermé**. Placez le régulateur dans cette position, lorsque vous ne faites pas de feu.
- 1** = Position: **apport d'air primaire**. Dans cette position, l'apport d'air primaire et secondaire est **ouvert**. Position d'allumage afin d'apporter suffisamment d'air de combustion au foyer.
- 2** = Position: **apport d'air secondaire**. Dans cette position, l'apport d'air primaire est pratiquement **fermé**, ce de l'air secondaire est **ouvert**. Position de combustion

### Notice pour l'allumage

- Clapet de régulation (en option) ouvert
- Régulateur d'air de combustion en position «arrivée d'air primaire»
- Posez de l'allume-feu et du petit bois dans le foyer, puis allumez le feu
- Mettez le feu à l'allume-feu, puis fermez la porte du foyer
- Quelques minutes plus tard, les bûches peuvent être appuyées contre la paroi arrière (avec l'écorce vers la paroi)
- Placez le régulateur de tirage en position «apport d'air secondaire» dès que les bûches sont consommées (après quelques minutes)



## Vidage des cendres

- Vidage des cendres: Le tiroir-cendrier sert à la récupération et au transport des cendres tombées lorsque vous avez secoué la grille.

**Important: Veillez à attendre jusqu'à ce que les cendres soient parfaitement refroidies avant de les extraire du foyer!**

- Ouvrez le tiroir-cendrier en tirant la poignée. Retirez le couvercle placé sous le récupérateur de cendres et glissez-le sur le tiroir. Vous pouvez alors extraire le tiroir avec son couvercle et le vider. Après avoir vidé le tiroir, remplacez impérativement le couvercle sous le tiroir.



- Conseil: Conservez un léger lit de cendres sur la grille, ce qui vous facilitera l'allumage du prochain feu.

## Remarques

- Si nécessaire, il est possible d'ouvrir la porte fixe en desserrant les deux vis à six pans creux.

