

Instruction de montage

ART-15

Matériel:

- 1 poêle entièrement assemblé, emballé sur une europalette

Outillage nécessaire:

- Niveau à bulle
- Jeu de clés imbus
- Jeu de clés plates

Dans le cas où le revêtement en acier doit être démonté pour la mise en place, il est possible de procéder comme suit.

1. Soulever la plaque supérieure
2. Retirer les vis à tête cylindrique du revêtement latéral en haut
3. Faire basculer vers l'extérieur le revêtement latéral et soulever pour l'enlever
4. La paroi arrière est seulement accrochée, la soulever et la décrocher



Pour ajuster Art-15 ou déverrouiller la console pivotante, il faut retirer le cache de l'Airbox en dessous du foyer.



Art-15 peut être mis d'aplomb à l'aide des pieds de réglage



Instruction de montage

ART-15

Console pivotante (option)

1. Aligner la poêle
2. Dévisser entièrement la fixation de protection pour le transport tout à l'avant.
3. Si la plage de rotation est de 90°, placer la vis à tête cylindrique à gauche
4. Si la plage de rotation est de 180°, placer la vis à tête cylindrique à droite
5. Si la plage de rotation est de 360°, ne pas mettre de vis à tête cylindrique

Raccordement d'air frais (option)

1. Retirer le cache de l'Air-Box
2. En cas de raccordement d'air frais à l'arrière
 - a. Dégager le trou prédécoupé au laser sur le revêtement de la paroi arrière
 - b. Monter la paroi arrière de l'Air-Box sur le trou se trouvant en bas de l'Air-Box, fermer le trou au milieu avec un autocollant
 - c. Monter le manchon sans clapet à travers la plaque d'acier et sur la paroi arrière de l'Air-Box.
 - d. Monter le manchon avec clapet sur la paroi avec les vis jointées. Observer la hauteur de raccordement du foyer
 - e. Monter le tuyau en aluminium avec les brides sur les deux manchons
 - f. Placer définitivement Art-15 et mettre en place le canal de recouvrement
3. En cas de raccordement d'air frais, non pivotant en bas
 - a. Monter la paroi sur la paroi arrière de l'Air-Box.
 - b. Faire passer la poignée du manchon avec clapet à travers le trou sur la paroi arrière de l'Air-Box
 - c. Monter en bas les manchons avec le clapet
 - d. Art-15 doit être posé avec l'anneau en mousse placé de manière centrée sur le trou en bas
4. En cas de raccordement à l'air frais, pivotant en bas
 - a. Marche à suivre conformément au point 3, sans anneau en mousse

Mettre en place le module d'accumulation (option)

1. Décrocher la paroi arrière
2. Fixer la plaque d'accumulation à l'arrière sur les supports en acier.

