

# Bedienungsanleitung

## DeLIGHT<sup>®</sup> 20/30 Gassäule

attika<sup>®</sup>  
FEUERKULTUR

Herzliche Gratulation zum Kauf Ihrer neuen attika Feuerstelle. Ihre Wahl unterstreicht, dass Sie Wert auf Qualität und funktionelles Design legen. Jahrzehntelange Erfahrung, intensive Entwicklungsarbeit und die Verwendung von hochwertigen Materialien garantieren Ihnen eine hohe Funktionalität Ihrer attika Feuerstelle. Voraussetzungen dafür sind eine fachmännische Installation, die richtige Bedienung und Pflege.

Damit Sie an Ihrer Feuerstelle auch nach Jahren noch Freude haben, **lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch**. Sie enthält wichtige Hinweise und viele nützliche Tipps.

**Die DeLIGHT<sup>®</sup> 20 / 30 Gassäule ist ausschliesslich für den Betrieb im Aussenbereich bestimmt!**

### Aufstellhinweise

Bitte achten Sie darauf, dass die attika Gassäule einen sicheren Stand hat und mindestens 40 cm um die Gasfeuerstelle auf unbrennbaren Boden steht. Der Betrieb soll immer überwacht werden und ausserhalb der Reichweite von Kinder erfolgen. Halten Sie mit brennbaren Materialien mindestens einen Abstand von 2.5 Meter zur Gasschale ein. Rauch- und Wärmeabzug nach oben muss gewährleistet sein. Wenn eine Festinstallation gemacht wird, muss der Gasschlauch durch einen Gasinstallateur gegen eine feste Installation ersetzt werden. Wenden Sie sich dafür an einen Gasinstallateur in Ihrer Umgebung (Bild 1).

Schützen Sie bitte die Gasfeuerstelle bei Nichtgebrauch gegen Schlechtwetter mit einer geeigneten Abdeckung.

### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme der Gassäule die Sicherheitsrondelle die sich auf jeder Gasflasche befindet (Bild 2 und siehe auch Beilage).

### Inbetriebnahme Propangas (Flasche) Bild 3

1. Seitliche Abdeckung entfernen / Tür öffnen
2. Gasschlauch auf Beschädigungen prüfen
3. Kontrollieren ob sich der Dichtring in der Messing-Mutter des Druckreglers befindet
4. Druckregler mit der Messing-Mutter an der Propangasflasche befestigen. → Linksgewinde!
5. Kontrollieren Sie die Anschlüsse auf Dichtheit.
6. Angeschlossene Gasflasche 5 kg in die Gassäule stellen.

### Inbetriebnahme Erdgas Bild 4

1. Seitliche Abdeckung entfernen / Tür öffnen
2. Gasschlauch auf Beschädigungen prüfen
3. Gasschlauch mit der vorhandenen Gas-Steckdose verbinden
4. Kontrollieren Sie die Anschlüsse auf Dichtheit.
5. Gasabsperrramaturen in der Erdgaszuleitung öffnen




Bild 1



Bild 2



Bild 3

Bild 4

Version 01.07.2012

# Bedienungsanleitung

## DeLIGHT<sup>®</sup> 20/30 Gassäule

attika<sup>®</sup>  
FEUERKULTUR

### Bedienung

1. Haupthahn an der Gasflasche öffnen
2. Regulierventil an der Gasschale öffnen
3. Zündknopf betätigen und gedrückt halten Bild 5.  
Mit einem Feuerzeug (mit langem Hals) am Rande des Brenners oben zünden Bild 6 bis sich eine stabile Flamme bildet

Halten Sie dabei nicht den Kopf direkt über die Feuerstelle.

4. Gas entzündet sich
5. Zündknopf noch eine Weile gedrückt halten (ca. 10 Sekunden), bis die Flamme stabil bleibt
6. Durch Links- und Rechtsdrehen des Regulierventils die Flammenhöhe verändern, bzw. zum Erlöschen bringen
7. Sollte sich das Gas nicht entzünden, Zündknopf loslassen und warten bis sich das Gas verflüchtigt hat (ca. 30 Sekunden), nachher Schritte wiederholen

### Hinweis!

- Bei sehr starkem Wind kann die Flamme ausgehen! Vergessen Sie in diesem Fall nicht das Regulier- und das Flaschenventil zu schliessen.

### Ausschalten

1. Regulierventil an der Gassäule zudreihen
2. Haupthahn der Gasflasche zudreihen (nur Propan)

Bei der Installation des DeLight 20 / 30 sind folgende Vorschriften zu berücksichtigen

SVGW-Gasleitsätze G1

EKAS-Richtlinie Nr. 1942

Vorschriften der kant. Instanzen:

Richtlinie für die Gasinstallationen in Gebäuden

Flüssiggas, Teil2

Vorschriften der Feuerpolizei

Vorschriften der Gebäudeversicherungen

Daten:	Erdgas	Propan
Nennwärmebelastung	5.7	7,7 kW
Gas-Kategorie	I2H	I3P
Gasart	Erdgas	Propan
Betriebsdruck	20 mbar	50 mbar
Anschlusswert	0.636m <sup>3</sup> /h	0.450 kg/h
Düse	2.5 mm	1.35 mm
SVGW Nr.	11-005-8/E1	11-005-8




Bild 5



Bild 6

Version 01.07.2012