

Nettoyage de la vitre en vitrocéramique

X-Basic, X-Front, X-Board

Si les vitres devaient s'encrasser, n'attendez pas trop longtemps avant de les nettoyer afin que les particules de suie ne s'incrument pas en cas d'allumage répété. Le degré d'encrassement des vitres dépend fortement de facteurs comme la commande, le tirage dans la cheminée, la température extérieure, les conditions météorologiques, la nature du bois, les conditions ambiantes et les situations de dépression. Comme quelques-uns de ces facteurs ne peuvent pas être influencés, un encrassement des vitres ne peut pas être exclu.

Pour le nettoyage, utilisez le nettoyant spécial vitrocéramique attika ou des produits de nettoyage pour vitres en vente dans le commerce. **Veillez observer que les détergents peuvent endommager les joints de porte. Nous recommandons donc de vaporiser le produit de nettoyage sur le chiffon et non pas directement sur le verre et de ne pas utiliser de détergents ou de chiffons abrasifs.** Une vitre en vitrocéramique peut également être nettoyée avec des cendres pour ménager l'environnement. Plongez un journal humide roulé en boule dans la cendre froide, frottez-en le verre, et essuyez-le avec une boule sèche de papier journal.

Attention :

Ne nettoyez les vitres que lorsque le feu est complètement refroidi (risque de se brûler)

Ouvrir la porte du foyer pour le nettoyage

1. Ne tirez le levier de blocage (figure 1) vers le haut que jusqu'au point où l'outil d'ouverture a encore de la place entre la façade du poêle et la porte.
2. Avec l'outil d'ouverture, appuyez à gauche et à droite contre le mécanisme d'ouverture (figure 2).
La porte vient maintenant à votre rencontre.
3. Tirez le levier de blocage tout vers le haut (figure 1)
4. Faites basculer la porte tout vers le bas.
5. Nettoyez la vitre en vitrocéramique comme décrit ci-dessus.
6. Faites pivoter de nouveau la porte vers le haut. Avec une légère pression en haut à gauche et à droite, la porte se referme avec un « clic » clairement audible.
7. Appuyez le levier de blocage tout vers le bas.
8. Suspendez l'outil d'ouverture au levier de blocage. Ainsi, il ne se perdra pas (figure 3).



Figure 1



Figure 2




Figure 3