



VISIO GAS

MANUEL D'UTILISATION (FR)

1^{ère} édition

10.05.2023

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION AU MANUEL D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation des codes QR	4
Numéro de série	5

INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

La télécommande et sa portée	6
Le récepteur et les températures	6
Le remplacement des piles	6
La génération de codes	7
L'antenne	7
La connexion électrique	7

LES OPTIONS DE CONTRÔLE À DISTANCE

La télécommande	7
La télécommande ronde	7

DÉMARRAGE

La synchronisation de la télécommande et du récepteur	8
---	---

L'AFFICHAGE ET LES FONCTIONS

Le réglage de l'unité Fahrenheit ou Celsius	9
Le réglage du jour et de l'heure	9

L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment allumer la cheminée	10
Comment éteindre la cheminée	10
Le réglage de la hauteur de la flamme	10
Les modes de fonctionnement	11
Fonction auxiliaire – fonction brûleur secondaire	15
Compte à rebours jusqu'à l'extinction	15
Le réglage de l'éclairage	16
Le réglage du ventilateur (facultatif)	16
Le réglage de la sécurité enfant	16
L'activation et la désactivation des fonctions	17

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PUCK

Comment allumer la cheminée	18
Comment éteindre la cheminée	18
Le réglage de la hauteur de la flamme	18

MAINTENANCE

Garantie	19
Entretien et maintenance	20
Nettoyage	21

DÉPANNAGE ET ERREURS

Dépannage	23
Codes d'erreur affichés sur la télécommande	24

MANUELS ET GUIDES

Manuels et guides vidéo associés	25
----------------------------------	----

INTRODUCTION AU MANUEL D'UTILISATION

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle cheminée à gaz et bienvenue chez RAIS ou ATTIKA en votre qualité de client ! Vous avez choisi une cheminée à gaz où la qualité, le style et la fonctionnalité sont indissociables.

Ce manuel d'utilisation n'est qu'une introduction de base à l'utilisation et à l'entretien de votre cheminée. Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez vous reporter au manuel d'installation.

Il est important de noter que les cheminées peuvent être dangereuses si elles ne sont pas correctement utilisées. Par conséquent, nous vous recommandons fortement de lire attentivement ce manuel d'utilisation ainsi que le manuel d'installation avant de commencer à utiliser votre cheminée.

Dans ce manuel, nous passerons en revue les étapes élémentaires nécessaires pour profiter de votre cheminée. Nous vous donnerons également quelques conseils d'entretien qui permettront de prolonger la durée de vie de votre cheminée et d'assurer son fonctionnement optimal.

Il est essentiel de se rappeler de suivre systématiquement les instructions du manuel lorsque vous utilisez votre cheminée. Si vous avez des doutes concernant un élément quelconque, veuillez contacter un professionnel pour obtenir de l'aide.

Suivez-nous sur toutes nos plate-formes numériques pour obtenir des derniers conseils, profiter du savoir-faire et trouver l'inspiration.



Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons de passer de nombreux moments agréables en toute sécurité devant votre cheminée !

Le manuel d'utilisation est valable pour les modèles suivants :

- Visio 70 F, Visio 70 LC, Visio 70 RC, Visio 70 3S
- Visio 90 F, Visio 90 LC, Visio 90 RC, Visio 90 3S
- Visio 160 F, Visio 160 LC, Visio 160 RC, Visio 160 3S
- Visio 70 RD, Visio 70 T
- Visio 90 RD, Visio 90 T
- Visio 100 F, Visio 100 LC, Visio 100 RC, Visio 100 3S
- Visio 100 RD, Visio 100 T

Veuillez lire attentivement ces instructions pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle cheminée à gaz.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES CODES QR

Vous trouverez, à plusieurs endroits de ce manuel d'utilisation, des codes QR avec des liens renvoyant vers des guides vidéo.



Pour utiliser ces codes QR, il suffit d'ouvrir l'appareil photo de votre téléphone et de le pointer vers le code. Vous aurez alors la possibilité d'ouvrir un lien vers le guide vidéo.

AVERTISSEMENTS

Veillez noter les symboles ci-dessous qui indiquent des situations potentiellement dangereuses.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Signe visuel illustrant une mise en garde ou un avertissement important.
	Signe visuel illustrant un danger potentiel.

NUMÉRO DE SÉRIE


Le numéro de série est le numéro d'identification de la cheminée à gaz et doit être mentionné dans toute demande de renseignements concernant la garantie de la cheminée.

Trouvez le numéro de série de la cheminée à gaz situé dans le coin supérieur gauche de la cheminée et notez-le dans l'encadré prévu à cet effet :

Numéro de série

Remarque : Le numéro de série n'est visible qu'avant l'installation. Consulter le schéma pour voir où se situe l'emplacement du numéro de série.

Date :	Revendeur :
---------------	--------------------



Exemple de
Numéro de série

INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

FR

Veillez noter les informations techniques générales suivantes concernant la télécommande et le récepteur.

LA TÉLÉCOMMANDE ET SA PORTÉE

La télécommande a une portée maximale de 10 mètres du récepteur. Placer la télécommande à une distance plus élevée du récepteur peut perturber la connexion et nécessiter une réinitialisation.

LE RÉCEPTEUR ET LES TEMPÉRATURES

Le récepteur s'éteindra si la température dépasse les valeurs suivantes :

- Récepteur sans batteries internes : 32 °F à 176 °F (CSA)
- Récepteur avec batteries internes : 32 °F à 131 °F (CSA)
- Récepteur sans batteries internes : 0 °C à 80 °C (CE, AGA)
- Récepteur avec batteries internes : 0 °C à 55 °C (CE, AGA)

LE REMPLACEMENTS DES PILES

Il est recommandé de remplacer les piles avant la première utilisation de la cheminée chaque année.

Les piles usagées ou déchargées doivent être immédiatement retirées. Si les piles usagées / déchargées restent dans l'appareil, elles peuvent surchauffer, faire l'objet d'une fuite et / ou exploser.

N'exposez JAMAIS les piles (y compris lorsqu'elles sont entreposées) à la lumière directe du soleil, à une forte chaleur, au feu, à l'humidité ou à des chocs violents. Toutes ces situations peuvent entraîner une surchauffe, une fuite et / ou une explosion de la batterie.

Les piles doivent être stockées dans un endroit respectant l'exigence de température. Elles doivent être stockées à une température comprise entre 0 et 55 °C (32-131°F).

Évitez d'utiliser simultanément des piles anciennes et neuves. Évitez d'utiliser simultanément des piles de différents fabricants. Si différentes piles sont utilisées simultanément, une surchauffe, une fuite et / ou une explosion des piles peut survenir.

Le faible niveau des piles de la télécommande est indiquée par l'affichage d'une icône de batterie.

Des bips fréquents du récepteur lorsque le moteur fonctionne indiquent que les piles sont faibles.

Un adaptateur secteur connecté à la prise peut être utilisé à la place des piles.

Le module de commande de l'éclairage / variateur d'intensité comprend une prise électrique.

LA GÉNÉRATION DE CODES

Un code est automatiquement généré pour tous les appareils électroniques Maxitrol parmi 65 000 codes disponibles. Le récepteur doit être associé à une télécommande.

L'ANTENNE

L'antenne ne doit pas croiser le câble d'allumage ou tout autre câble ni entrer en contact avec ceux-ci. Cela rendra le récepteur inutilisable.

LA CONNEXION ÉLECTRIQUE

Le câble de la vanne et du récepteur doit être connecté avant la mise sous tension. S'il n'est pas connecté, le système électronique peut être endommagé.

LA VERSION DU LOGICIEL

Appuyez simultanément sur les boutons  et . La version du logiciel s'affiche alors.

LE NUMÉRO DE MODÈLE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyez simultanément sur les boutons  et . Le numéro de modèle de la télécommande s'affiche alors.

LES OPTIONS DE CONTRÔLE À DISTANCE

Il existe deux options pour faire fonctionner une cheminée au gaz RAIS/Attika : une télécommande (avec affichage) et une télécommande ronde (sans affichage).

LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande avec affichage est la méthode standard. Avec cette télécommande, toutes les fonctions de la cheminée à gaz peuvent être utilisées. Vous pourrez ainsi pleinement profiter de votre cheminée à gaz.

Pour savoir comment utiliser la télécommande, rendez-vous à la page 10.

LA TÉLÉCOMMANDE RONDE

Le télécommande ronde est facultative et est idéale dans les lieux où la cheminée à gaz doit être utilisée par plusieurs personnes, comme par exemple, dans les propriétés locatives, les restaurants, les réceptions, etc.

Pour savoir comment utiliser la commande PUCK, allez à la page 18.



La télécommande
(standard)



La télécommande ronde
(facultatif)

DÉMARRAGE

Dans cette section, vous apprendrez à configurer la télécommande de la cheminée à gaz.

La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V.
N'utilisez jamais d'outils pointus pour retirer les piles du récepteur et de la télécommande.

La portée du signal entre la télécommande et la cheminée à gaz ne doit pas dépasser 10 mètres.



REMARQUE !

Vous devez remplacer les piles de la télécommande une fois par an pour garantir un fonctionnement optimal. Remplacez toutes les piles en même temps et utilisez uniquement des piles alcalines de bonne qualité.

LA SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU RÉCEPTEUR

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Reset » (Réinitialisation) du récepteur (voir la flèche rouge) jusqu'à ce que vous entendiez un bip court (A) suivi d'un long bip (B).

2. Après le second bip (B), relâchez le bouton de réinitialisation du récepteur. Vous avez alors 20 secondes pour appuyer sur le bouton de la flèche du bas sur la télécommande (ou sur l'icône du moins sur la télécommande ronde).


3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le mot « conn » apparaisse sur la télécommande. Relâchez ensuite le bouton.

La télécommande compte alors jusqu'à 8 et le récepteur émet deux bips courts (C).

Le récepteur et la télécommande sont maintenant synchronisés, et la cheminée peut être allumée.

SYNCHRONISER LA TÉLÉCOMMANDE


Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative



Récepteur



Télécommande




La télécommande ronde



Les lignes illustrent la durée des sons

L'AFFICHAGE ET LES FONCTIONS

Lisez la suite pour en savoir plus sur les fonctions de la télécommande.



LE RÉGLAGE DE L'UNITÉ FAHRENHEIT OU CELSIUS

Pour passer de °C à °F et vice-versa, appuyez simultanément sur les boutons et et maintenez-les enfoncées. Relâchez les boutons une fois la sélection affichée.

Remarque : Si °F est sélectionné, une horloge de 12 heures est automatiquement sélectionnée. Si °C est sélectionné, une horloge de 24 heures est automatiquement sélectionnée.

RÉGLAGE DES DEGRÉS

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative.




LE RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

1. Appuyez simultanément sur les boutons et et maintenez-les enfoncés.
2. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner un chiffre équivalent à un jour de la semaine (par exemple, 1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, etc.)
3. Pendant que l'affichage clignote : appuyez simultanément sur les boutons et . Le réglage de l'heure clignote.
4. Réglez l'heure en appuyant sur ou .
5. Appuyez simultanément sur les boutons et . Le réglage des minutes clignote.
6. Réglez les minutes en appuyant sur ou .
7. Pour confirmer, appuyez simultanément sur les boutons et ou attendez quelques instants.

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative



L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

COMMENT ALLUMER LA CHEMINÉE

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer le feu.

Soyez patient : lorsque vous allumez/éteignez le feu et que vous utilisez la télécommande, vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le signe d'allumage s'affiche. Relâchez ensuite le bouton.

L'alimentation principale en gaz démarre dès que l'allumage de la flamme pilote est confirmé.

Cela prend environ 25 à 30 secondes pour que la cheminée s'allume.

La télécommande passe automatiquement en mode manuel, après l'allumage du brûleur principal.

COMMENT ÉTEINDRE LA CHEMINÉE

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour éteindre le feu.

Remarque : Le feu ne pourra être allumé de nouveau qu'après deux ou trois minutes.

LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA FLAMME

1. Pour activer la faible chaleur, appuyez deux fois sur le bouton  . *LO* s'affiche.


Remarque : la flamme passe d'abord en mode chaleur élevée avant de passer en mode faible chaleur.

Pour obtenir le minimum de chaleur, les brûleurs secondaires doivent être éteints avant d'activer la fonction « faible chaleur ».

2. Pour activer la chaleur élevée, appuyez deux fois sur le bouton  . *HI* s'affiche.

COMMENT ALLUMER LE FEU

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative



LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA FLAMME

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative



REMARQUE !

BUÉE ET CONDENSATION : de la buée peut se former sur la vitre de la cheminée au moment de la mise en service. Lorsque la vitre est froide et que l'appareil est allumé, cela peut provoquer de la buée couvrant la vitre. Cette condensation est normale et disparaîtra après 10 à 15 minutes à mesure que le verre et le conduit de fumée se réchauffent.

N'éteignez pas la cheminée avant que la condensation sur la vitre ait disparu !

Si vous éteignez la cheminée avant la disparition de la condensation, les particules d'eau pourraient endommager la cheminée. Pour en savoir plus sur le nettoyage de la vitre, veuillez consulter la section « Entretien et maintenance ».

AVERTISSEMENT !

Si la flamme pilote ne s'allume pas après 3 tentatives, attendez 3 minutes avant d'essayer de l'allumer à nouveau.

MODE DE FONCTIONNEMENT

La télécommande offre trois modes de fonctionnement : 1) le mode Thermostat, 2) le mode Programme et 3) le mode Éco. Lisez la suite pour en savoir plus sur les trois modes de fonctionnement.

MODE THERMOSTAT

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative



1) Mode Thermostat

La température ambiante est mesurée et comparée à la température de réglage. La hauteur de la flamme s'ajuste automatiquement pour atteindre la température souhaitée.

Activé :

1. Appuyez sur le bouton .

 s'affiche, la température pré-réglée s'affiche brièvement, puis la température ambiante s'affiche.

Réglage :

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que  s'affiche et que la température clignote.

2. Réglez la température sélectionnée en appuyant sur  ou .

3. Pour confirmer, appuyez sur le bouton  ou attendez quelques instants.

Désactivé :

Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'écran de la télécommande.



REMARQUE !

La température de réglage pour le mode thermostat est la température pour la durée de fonctionnement en mode programme. Si la température réglée pour le mode thermostat est modifiée, la température pour la durée de fonctionnement en mode programme sera également modifiée.

Lorsque le programme est actif, il tentera de mémoriser la température définie dans le programme Thermostat. Lorsque le programme sort de la boucle de temps programmée (Désactivé), la cheminée essaie de mémoriser la température d'arrêt programmée.

Si la température d'arrêt est réglée sur « -- », la cheminée se met en mode flamme pilote en dehors du temps programmé.



REMARQUE !

Réglage standard : température pour la durée de fonctionnement (mode Thermostat) : 21°C (70°F). Température d'extinction du feu « -- » (seule la flamme pilote est allumée).



2) Mode Programme

Les modes 1 et 2 peuvent tous deux être programmés pour fonctionner ou s'arrêter à des moments précis à une température donnée. Lisez la suite pour savoir comment activer ou désactiver le programme. Les pages suivantes vous indiquent comment régler le programme.

Activé :

Appuyez sur le bouton .

Désactivé :

Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'écran.

MODE PROGRAMME

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative



REMARQUE !


Lorsque la cheminée à gaz est réglé sur le mode Programme, la cheminée est toujours en mode veille (la flamme pilote reste allumée).

REMARQUE !

La cheminée a un délai de réaction. Ce délai peut aller jusqu'à 6 minutes à partir de la dernière rotation du moteur. Le délai de température à l'activation est de 0,75°C. Le délai de température à l'arrêt est de 2°C.

RÉGLAGE DU PROGRAMME DE TEMPÉRATURE AVEC L'HEURE / LES JOURS

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que  clignote. ON s'affiche ainsi que la température réglée (réglage du mode Thermostat).
2. Pour continuer, appuyez sur le bouton  ou attendez quelques instants.  OFF s'affiche et la température clignote.
3. Sélectionnez la température en appuyant sur le bouton  ou .
4. Pour confirmer, appuyez sur le bouton .




REMARQUE !

La température de fonctionnement réglée (mode Thermostat) et la température d'arrêt sont les mêmes pour chaque jour.

RÉGLAGE DU JOUR

1. ALL clignote. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir entre ALL, SA:SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2. Pour confirmer, appuyez sur le bouton Ⓞ.
3. Passez au PROGRAMME 2 et réglez l'heure de fonctionnement et l'heure d'extinction du feu ou arrêtez la programmation ici et le PROGRAMME 2 restera désactivé.

**REMARQUE !**

Les PROGRAMMES 1 et 2 utilisent la même température de fonctionnement (mode Thermostat) et la même température d'arrêt pour ALL, SA:SU et Daily Timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Lorsqu'une nouvelle température de fonctionnement (mode Thermostat) et une température d'extinction du feu ont été réglées, elles deviennent la température du nouveau réglage standard.

**REMARQUE !**

Si ALL, SA:SU ou Daily Timer sont programmés pour la température de fonctionnement et la température d'extinction du feu pour le PROGRAMME 1 et le PROGRAMME 2, ceux-ci deviennent les nouvelles heures standard. Les piles doivent être retirées pour effacer les températures, les temps de fonctionnement et les temps d'extinction du feu pour le PROGRAMME 1 et le PROGRAMME 2.



3) Mode Éco

La hauteur de la flamme alterne entre haute et basse. Si la température ambiante est inférieure à la température réglée, la hauteur de la flamme restera élevée plus longtemps.

Si la température ambiante est supérieure à la température réglée, la hauteur de la flamme restera basse pendant plus longtemps. Un cycle dure environ 20 minutes.

Le mode Éco permet d'économiser jusqu'à 45 % d'énergie et donne à la cheminée un profil de flamme plus réaliste.

Activé :


Appuyez sur le bouton  pour passer en mode Eco.  s'affiche.

Désactivé :

Appuyez sur le bouton .  disparaît.

MODE ÉCO

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative



ALLUMER/ÉTEINDRE LES BRÛLEURS SECONDAIRES

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative

**FONCTION AUXILIAIRE – FONCTION BRÛLEUR SECONDAIRE**

L'électrovanne de verrouillage s'ouvre automatiquement après l'allumage, de sorte que le débit maximal de gaz est fourni aux deux brûleurs, ce qui facilite le processus d'allumage.

Après avoir appuyé sur le bouton du second brûleur, le moteur tournera pendant 15 secondes dans le sens ON jusqu'à ce que la position maximale soit atteinte.

Après la mise en marche, le brûleur 1 s'allume et le brûleur 2 se trouve dans le réglage précédent.

Activé :

Pour allumer un brûleur, appuyez sur le bouton . s'affiche.

Désactivé :

Pour éteindre un brûleur, appuyez sur le bouton . disparaît.

**REMARQUE !**

L'électrovanne de verrouillage ne peut pas fonctionner manuellement. Lorsque le récepteur n'a plus de batterie, il conserve le dernier réglage de fonctionnement.

**COMPTE À REBOURS JUSQU'À L'EXTINCTION**

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que s'affiche et que *HOUR* clignote.

2. Réglez l'heure en appuyant sur ou .

3. Pour confirmer, appuyez sur le bouton . Le réglage des minutes clignote.

4. Réglez les minutes en appuyant sur ou .

5. Pour confirmer, appuyez sur le bouton ou attendez quelques instants.


Éteindre la minuterie :

1. Appuyez sur le bouton .

Maintenant, et la minuterie disparaissent.

MINUTERIE POUR ÉTEINDRE LE FEU

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative

**REMARQUE !**

Une fois la minuterie arrivée à son terme, le feu s'éteint. La minuterie ne fonctionne que pour les modes Manuel, Thermostat et Éco. La durée maximale de la minuterie est de 9 heures et 50 minutes.



LE RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

1. Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que  clignote.
2. Pour régler la lumière entre 20 % et 100 %, appuyez sur  ou .
3. Pour confirmer, appuyez sur  ou attendez quelques instants.

ACTIVÉ :

Appuyez sur  ( s'affiche). La lumière s'allume.

DÉSACTIVÉ :

Appuyez sur  ( disparaît). La lumière s'éteint.

COMMENT RÉGLER L'INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative

**REMARQUE !**

La lumière fonctionne indépendamment de la flamme pilote. Si vous souhaitez allumer la lumière sans allumer le feu, appuyez sur .

Lorsque la lumière a atteint 100 %, elle passe en fonction de gradation, ajustant lentement la lumière entre une intensité faible et une intensité maximale.

LE RÉGLAGE DU VENTILATEUR (FACULTATIF)

Le ventilateur possède quatre niveaux de vitesse, de faible (1) à élevée (4).

Le système de ventilation n'est pas fourni avec les cheminées RAIS/ATTIKA.

ACTIVÉ :

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que  clignote.
2. Appuyez sur  pour augmenter la vitesse et sur  pour la réduire.
3. Pour confirmer le réglage, appuyez sur  ou attendez quelques instants.

DÉSACTIVÉ :

Appuyez sur  jusqu'à ce que les quatre barres indiquant la vitesse disparaissent.

LE RÉGLAGE DE LA SÉCURITÉ ENFANT**ACTIVÉ :**

1. Pour activer la sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons  et .
- Si  est affiché, la télécommande ne peut pas être utilisée en dehors de la fonction OFF.

DÉSACTIVÉ :

1. Pour désactiver la sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons  et .
-  disparaît.

LE RÉGLAGE DE LA SÉCURITÉ ENFANT

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative



L'ACTIVATION ET LA DÉSACTIVATION DES FONCTIONS

Les fonctions suivantes peuvent être désactivées/activées :

- La sécurité enfant
- Le mode Programme
- Le mode Thermostat (désactive également le mode Programme)
- Le mode Éco
- La lumière / le variateur d'éclairage (fonctionnement)
- Le ventilateur (fonctionnement)
- La fonction auxiliaire
- Le compte à rebours

ACTIVATION DES FONCTIONS

1. Installez les piles. Toutes les icônes sont affichées et clignotent.
2. Appuyez sur le bouton correspondant et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
3. L'icône de la fonction continue à clignoter jusqu'à ce que l'activation soit terminée. L'activation est terminée lorsque l'icône de la fonction s'affiche.

DÉSACTIVER LES FONCTIONS

1. Installez les piles. Toutes les icônes sont affichées et clignotent.
2. Pendant que les icônes clignotent, appuyez sur le bouton de fonction approprié et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
3. L'icône de la fonction continue à clignoter jusqu'à ce que la désactivation soit terminée. La désactivation est terminée lorsque l'icône de la fonction et deux lignes horizontales apparaissent.



L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE RONDE

Le télécommande ronde est une version simplifiée d'une télécommande permettant de contrôler votre cheminée à gaz. Il s'agit d'une alternative à la télécommande standard.

Lisez la suite pour savoir comment allumer, régler et éteindre le feu.

Soyez patient : lorsque vous allumez/éteignez le feu et que vous utilisez la télécommande ronde, vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant quelques secondes.

COMMENT ALLUMER LA CHEMINÉE

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez deux bips courts et que la procédure de mise en marche commence. Relâchez le bouton.
2. L'alimentation principale en gaz démarre dès que l'allumage de la flamme pilote est confirmé. Quelques secondes peuvent s'écouler avant que la cheminée à gaz ne soit allumée.
3. La cheminée entrera automatiquement en mode haute performance après l'allumage du brûleur principal. Après 30 secondes, les performances de la cheminée peuvent être réglées.

COMMENT ÉTEINDRE LA CHEMINÉE

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour éteindre le feu.

Remarque : Le feu ne pourra être allumé de nouveau qu'après deux ou trois minutes.

LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA FLAMME

1. Double-cliquez sur le bouton « + » pour entrer rapidement en mode maximum.
2. Double-cliquez sur le bouton « - » pour entrer rapidement en mode minimum.

Remarque : La flamme passe au maximum avant de passer au minimum.





REMARQUE !

Une fois la flamme pilote confirmée, le moteur passera automatiquement à la hauteur maximale de la flamme.



AVERTISSEMENT !

Si la flamme pilote ne s'allume pas après plusieurs tentatives, coupez l'alimentation en gaz et contactez votre revendeur RAIS/ATTIKA.



GARANTIE

RAIS/ATTIKA offre une garantie de 2 ans sur toutes les cheminées à gaz. La période de garantie commence à la livraison du produit.

La garantie, fournie par RAIS/ATTIKA, est une garantie supplémentaire aux exigences de garantie nationales applicables dans le pays où la cheminée a été achetée.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Le renouvellement ou le remplacement des composants n'a pas pour effet de prolonger la période de garantie.
- La garantie n'est valable que si la cheminée à gaz est vendue par un revendeur RAIS/ATTIKA officiel.

MAINTENANCE DE VOTRE CHEMINÉE À GAZ

Nous vous recommandons de faire inspecter votre cheminée à gaz par un professionnel une fois par an afin de garantir son bon fonctionnement ainsi que l'utilisation du produit en toute sécurité. Pour en savoir plus, consultez la page 20.

LA GARANTIE COUVRE :

- les dysfonctionnements signalés dus à des défauts de fabrication.
- le matériel défectueux.
- Le corps du foyer à gaz, qui bénéficie d'une garantie de 5 ans.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- l'apparence, le changement de couleur et la patine des surfaces en acier inoxydable.
- les nuisances de la dilatation thermique.

LA GARANTIE DEVIENT NULLE :

- si l'installation ou la réparation n'est pas conforme à la législation nationale ou locale.
- en cas de dommages dus à des influences extérieures et à l'utilisation de combustibles inadaptés.
- si la cheminée à gaz n'a pas été installée conformément aux instructions d'installation ou n'a pas été utilisée conformément au manuel d'utilisation.
- en cas de non-respect des règles d'installation légales ou recommandées et en cas de modification de la cheminée par le propriétaire.
- en cas d'absence d'entretien (voir la section du manuel d'installation concernant l'entretien et la maintenance).

- lors de l'utilisation de composants non originaux qui n'ont pas les mêmes spécifications que les composants originaux.
- en cas de dommages causés par des facteurs externes (tels qu'un choc, la foudre, un impact, une inondation ou la surchauffe de la cheminée) pendant le transport, le stockage ou l'installation.
- en cas de défauts dus à un manque d'entretien, une mauvaise utilisation et/ou une négligence grave.

MAINTENANCE DE VOTRE CHEMINÉE À GAZ

Nous vous recommandons de faire inspecter votre cheminée à gaz par un professionnel une fois par an afin de garantir son bon fonctionnement ainsi que l'utilisation du produit en toute sécurité.

EN CAS DE DOMMAGE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

En cas de dommages sur votre cheminée à gaz, veuillez contacter le revendeur auprès de qui vous l'avez acheté, en lui indiquant le numéro de série.

En cas de recours à la garantie, RAIS/ATTIKA déterminera la manière par laquelle le dommage sera réparé. En cas de réparation, nous veillerons à une intervention professionnelle.

Pour les demandes de garantie relatives à des pièces qui ont été remplacées ou réparées, veuillez vous référer aux lois et règlements nationaux / européens sur le renouvellement des périodes de garantie.

Les dispositions relatives à la garantie en vigueur à tout moment peuvent être obtenues auprès de RAIS/ATTIKA.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nous recommandons de procéder à un entretien de la cheminée une fois par an, pour une plus longue durée de vie de la cheminée et un meilleur profil de flamme.

PROCÉDURE D'ENTRETIEN

La cheminée doit être inspectée par un installateur de gaz autorisé ou un autre professionnel autorisé, conformément à la législation nationale. L'inspection doit garantir le bon fonctionnement et la sécurité du

produit.

Éteignez la cheminée et coupez l'alimentation en gaz. Assurez-vous que la cheminée a complètement refroidi avant de commencer. RAIS/ATTIKA ne peut être tenue responsable des blessures résultant du contact avec une cheminée chaude.

Les étapes énumérées ci-dessous peuvent être utilisées en tant que directives.



REMARQUE !

La cheminée doit être inspectée par un installateur de gaz autorisé ou un autre professionnel autorisé, conformément à la législation nationale.

DIRECTIVES RELATIVES À L'ENTRETIEN

1. Protégez le sol en étendant une couverture ou une autre protection.
2. Coupez l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique.
3. Retirez la vitre et retirez avec précaution les bûches en céramique et la couche de braises.
4. Utilisez un aspirateur pour nettoyer le brûleur et la plaque perforée.
5. Relevez et retirez les brûleurs secondaires. Retirez la plaque perforée.
6. Passez l'aspirateur sur l'ensemble du brûleur.
7. Si nécessaire, la suie sur les bûches peut être enlevée à l'aide d'une brosse douce.
Nettoyez l'ensemble du brûleur pilote à l'aide d'une brosse douce et d'un aspirateur. Ne pliez pas et ne redressez pas le thermocouple. Si le thermocouple est usé, nous recommandons de le changer lors d'un entretien.
8. Vérifiez que les joints du brûleur pilote (vert) sont en bon état. Nous recommandons de remplacer systématiquement les joints lors de l'entretien.
9. Vérifier que les volets d'allumage différé sont en bon état de fonctionnement. Remplacez le joint le cas échéant.
10. Remettez en place la plaque perforée et les brûleurs secondaires.
11. Vérifiez le système de conduits de fumée et le terminal du conduit de fumée en vous assurant qu'ils ne sont pas obstrués ni démontés.
12. Remettez la couche de braises et les bûches en céramique. Les bûches et les braises doivent être placées d'une manière bien précise. Voir le manuel pour la bonne disposition des bûches.
13. Vérifiez que le cordon d'emballage du verre est en bon état. Nettoyez et réinstallez la vitre et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace d'air entre la vitre et la chambre de combustion.
14. Mettez le gaz et l'électricité sous tension. Allumez la cheminée et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de gaz et que la pression est adéquate. Vérifiez que la flamme pilote et le brûleur s'allument correctement, qu'ils sont en bon état de fonctionnement et qu'ils donnent un bon profil de flamme.
15. Assurez-vous que la cheminée peut être utilisée en toute sécurité.
16. Les pièces usées doivent être remplacées par des pièces neuves d'origine.
17. Veillez à jeter les pièces remplacées dans les conteneurs à déchets appropriés.

NETTOYAGE

Nous recommandons de procéder à un entretien de la cheminée une fois par an, pour une plus longue durée de vie de la cheminée et un meilleur profil de flamme.

PROCÉDURE D'ENTRETIEN

La cheminée doit être inspectée par un installateur de gaz autorisé ou un autre professionnel autorisé, conformément à la législation nationale. L'inspection doit garantir le bon fonctionnement et la sécurité du produit.

INSPECTEZ L'INTÉRIEUR

Assurez-vous que la cheminée est installée conformément à la législation locale et au manuel d'installation. Vérifiez visuellement la sortie concentrique du système d'évacuation des fumées et, depuis l'intérieur de la cheminée, vérifiez l'état de sortie des fumées.

Assurez-vous que les matériaux de construction sont conformes à la législation locale en matière d'incendie et que la quantité de convection nécessaire est installée.

NETTOYAGE

La cheminée doit être nettoyée de la poussière et des corps étrangers lorsque vous l'utilisez pour la première fois chaque année, surtout si elle n'a pas été utilisée pendant un certain temps.

Vous pouvez utiliser à cette fin une brosse douce et un aspirateur ou un chiffon humide avec un produit de nettoyage non abrasif. N'utilisez jamais de substances corrosives ou abrasives pour nettoyer cette cheminée. La cheminée doit avoir refroidi avant que vous ne la nettoyez.

Si la vitre présente une couche de suie, nettoyez-la à l'aide d'un nettoyeur pour vitres.

Avant d'utiliser la cheminée pour la première fois chaque année, il faut toujours vérifier que le système de conduits de fumée et le raccordement du gaz ne sont pas obstrués.

Vérifiez que l'extérieur et l'intérieur de la cheminée ne sont pas endommagés et prêtez une attention particulière aux joints. Seules les pièces de rechange originales RAIS/ATTIKA peuvent être utilisées.



REMARQUE !

Le verre non réfléchissant ne doit être nettoyé qu'avec de l'eau. Ne nettoyez la vitre que lorsque la cheminée est froide.

NETTOYAGE DES BÛCHES EN CÉRAMIQUE ET DU BRÛLEUR

1. Retirez les bûches en céramique tel que décrit dans les étapes 1-3 de la section « Directives Relatives à l'Entretien » à la page 20.
2. Nettoyez soigneusement les bûches en céramique à l'aide d'une brosse douce et d'un aspirateur. Les pièces endommagées ne peuvent être remplacées que par des pièces originales déterminées par RAIS/ATTIKA. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur doté d'un système de filtre HEPA.
3. Les pièces en céramique à jeter doivent être éliminées dans les centres d'élimination municipaux appropriés.
4. Vérifiez la formation de suie sur les thermocouples et nettoyez-les le cas échéant. Vérifiez que le feu s'allume correctement.
5. Remettez la couche de braises ainsi que la vitre. Assurez-vous que la cheminée fonctionne correctement et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.

Lorsque vous redécouvrez la cheminée, assurez-vous de suivre les instructions du manuel d'installation. Les motifs de décoration de la cheminée sont très importants pour la sécurité, l'allumage et la combustion globale de la cheminée.

Retirez les bûches en céramique tel que décrit dans les étapes 1-3 de la section « Directives Relatives à l'Entretien » à la page 20.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

Vérifiez l'étanchéité du système à l'aide d'un détecteur de gaz. Nous vous recommandons d'installer un détecteur de gaz près de la cheminée.

Vérifiez que le système n'émet pas de monoxyde de carbone à l'aide d'un détecteur. Nous vous recommandons d'installer un détecteur de monoxyde de carbone près de la cheminée.

VÉRIFIEZ L'ALLUMAGE ET LA COMBUSTION DANS SON ENSEMBLE.


Lorsque la cheminée est décorée et que la vitre est réinstallée, allumez le feu pour vérifier que l'allumage est correct :

- L'allumage produit-il une étincelle au bon endroit ?
- La flamme pilote s'allume-t-elle ?
- Le brûleur principal de la cheminée s'allume-t-il facilement ?
- L'image de la flamme doit d'abord être bleue et changer de couleur au fil du temps pour devenir bleue/jaune. Une flamme orange/noire ne serait pas normale et produirait une grande quantité de suie.

DÉPANNAGE


Si, contre toute attente, vous rencontrez des problèmes avec votre cheminée, veuillez essayer de suivre les étapes suivantes. Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur RAIS/ATTIKA et indiquer à quelle étape le problème est survenu.

Le problème le plus fréquent est la perte de connexion entre la télécommande et le récepteur en raison d'un manque d'alimentation. Nous vous recommandons donc de changer les piles de votre télécommande et de réinitialiser la connexion entre le récepteur et la télécommande. Veuillez suivre les instructions de la page 8.



CODES D'ERREUR AFFICHÉS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

CODE D'ERREUR	INDICATEUR	CAUSE POSSIBLE
F04	<ul style="list-style-type: none"> Absence de flamme pilote pendant 30 secondes. Remarque : après 3 échecs de la séquence d'allumage, le message F06 sera affiché. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune alimentation en gaz Présence d'air dans la ligne d'alimentation de la flamme pilote Aucune étincelle Polarité inversée dans le câblage du 1^{er} thermocouple
F06	<ul style="list-style-type: none"> 3 séquences d'allumage ratées en 5 minutes Le feu ne démarre pas, absence de flamme pilote 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune alimentation en gaz Présence d'air dans la ligne d'alimentation de la flamme pilote Aucune étincelle Polarité inversée dans le câblage du 1^{er} thermocouple Orifice pilote incorrect si la valve a été convertie du GPL au GN ou vice versa
F09	<ul style="list-style-type: none"> Le feu ne démarre pas Absence de contrôle électrique du feu 	<ul style="list-style-type: none"> Le bouton flèche vers le bas n'a pas été enfoncé pendant l'association. Le récepteur et la télécommande ne sont pas synchronisés
F40	<ul style="list-style-type: none"> L'icône de la batterie clignote sur l'écran de la télécommande 	<ul style="list-style-type: none"> Batterie faible de la télécommande
F46	<ul style="list-style-type: none"> Le feu ne démarre pas Réponse intermittente Absence de contrôle électronique du feu 	<ul style="list-style-type: none"> Absence ou mauvaise connexion entre le récepteur et la télécommande Absence d'alimentation du récepteur Faible portée de communication (adaptateur principal défectueux, télécommande ne communiquant pas avec le récepteur)



MANUELS ET GUIDES VIDÉO ASSOCIÉS

Sur cette page, vous trouverez des références à d'autres manuels et guides vidéo pour nos cheminées à gaz. Scannez le code QR associé pour consulter les manuels et les guides vidéo.

Les manuels sont disponibles dans d'autres langues sur les site web de RAIS et Attika.

APPLICATION ET MODULE WIFI



CONDUIT DE FUMÉE ÉQUILIBRÉ



GRILLE D'INSPECTION



EXODRAFT



GUIDES VIDÉO



Liste des pièces de RECHANGE





RAIS[®]
ART OF FIRE

RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Danemark
www.rais.com

attika[®]
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-66330 Cham
Suisse
www.attika.ch